




Item#	Qty	Description	MATERIAL
1	1	HARDWARE PACK	Metal

Dwg#: 35652			
Scale: 1:10		TOLERANCES ARE: METRIC----- +.5 / -.5mm DECIMAL----- 0 / -.005" FRACTIONAL----- +0/-1/32" (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	
Date: 2/4/2022			
Desc: Mirror CS			
Rev.	Description	Date	Cad/Eng




Item#	Qty	Description	MATERIAL
1	6	DRAWER ASSEMBLY	WOOD/METAL
2	1	TOP	WOOD
3	2	LEG ASSEMBLY 1	WOOD/PLASTIC
4	2	LEG ASSEMBLY 2	WOOD/PLASTIC
5	1	BASESTRIP ASSEMBLY	WOOD
A11	1	TIPPING RESTRAINT	PLASTIC
A58	6	LEFT CABINET GLIDE	METAL
A59	6	RIGHT CABINET GLIDE	METAL
B22	12	FELT PAD	FIBER
B88	1	WOOD CTR SUP FOOT	WOOD/METAL
C35	12	(C35) 33MM DWR GLIDE SPACER	PLASTIC
C36	8	(C36) PLASTIC SIDE CLIP BASE	PLASTIC
C37	8	(C37) PLASTIC SIDE CLIP INSERT	PLASTIC
G32	6	HANDLE	METAL
H31	24	(H31) 10MM EURO SCREW	METAL
H60	12	(H60) 8-32 X 3/4 TH SCREW	METAL
Z1	1	(Z1) HANDLE PACK	METAL

Dwg#: 35912			
Scale: 1:20		TOLERANCES ARE: METRIC----- +.5 / -.5mm DECIMAL----- 0 / -.005" FRACTIONAL----- +0/ -1/32" (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	
Date: 11/9/2023			
Desc: Dresser CS			
Rev.	Description	Date	Cad/Eng






Item#	Qty	Description	MATERIAL
1	6	DRAWER ASSEMBLY	WOOD/METAL
2	1	TOP	WOOD
3	2	LEG ASSEMBLY 1	WOOD/PLASTIC
4	2	LEG ASSEMBLY 2	WOOD/PLASTIC
5	1	BASESTRIP ASSEMBLY	WOOD
A11	1	TIPPING RESTRAINT	PLASTIC
A58	6	LEFT CABINET GLIDE	METAL
A59	6	RIGHT CABINET GLIDE	METAL
B22	10	FELT PAD	FIBER
B88	1	WOODEN CTR SUP FOOT	WOOD/METAL
C35	12	(C35) 33MM DWR GLIDE SPACER	PLASTIC
C36	8	(C36) PLASTIC SIDE CLIP BASE	PLASTIC
C37	8	(C37) PLASTIC SIDE CLIP INSERT	PLASTIC
G32	6	HANDLE	METAL
H31	20	(H31) 10MM EURO SCREW	METAL
H60	10	(H60) 8-32 X 3/4 TH SCREW	METAL
Z2	1	(Z2) HANDLE PACK	METAL


Dwg#: 35913			
Scale: 1:20		TOLERANCES ARE: METRIC----- +.5 / -.5mm DECIMAL----- 0 / -.005" FRACTIONAL----- +0/ -1/32" (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	
Date: 10/12/2023			
Desc: Chest CS			
Rev.	Description	Date	Cad/Eng



Item#	Qty	Description	MATERIAL
1	1	TOP ASSEMBLY	WOOD
2	1	DRAWER ASSEMBLY	WOOD/METAL
3	1	BOTTOM MOULDING ASSEMBLY	WOOD
A60	1	(A60) LEFT CABINET GLIDE	METAL
A61	1	(A61) RIGHT CABINET GLIDE	METAL
B16	1	(B16) 1/4-20 X 1 3/4 CARBLT	METAL
B22	2	(B22) FELT PAD	FIBER
C21	1	(C21) LED POWER SOURCE	PLASTIC
C22	1	(C22) LED TOUCH JUNCTION BOX	PLASTIC
C24	1	(C24) LED TOUCH CABLE LEAD 350	PLASTIC/METAL
C25	1	(C25) LED LIGHT STRIP WARM 500	PLASTIC
C33	5	(C33) RGB LED PP PLASTIC CLIP	PLASTIC
C35	4	(C35) 33MM DWR GLIDE SPACER	PLASTIC
G27	1	(G27) 1/4-20 WING NUT W/WSHR	METAL
G32	1	(C32) HANDLE	METAL
G63	1	(G63) USB-C/QI CHARGING KIT	PLASTIC
H31	2	(H31) 8-32 X 3/4 TH SCREW	METAL
H60	4	(H60) 10MM EURO SCREW	METAL
Z2	1	(Z1) HANDLE PACK	METAL


Dwg#: 35920			
Scale: 1:20		TOLERANCES ARE: METRIC:----- +.5 / -.5mm DECIMAL:----- 0 / -.005" FRACTIONAL:----- +0/ -1/32" (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	
Date: 10/12/2023			
Desc: Nightstand CS			
Rev.	Description	Date	Cad/Eng





Assembly instructions for:

The Mirror



Scan Code for
Video Tutorial

 **WATCH NOW**



*Life doesn't come with
instructions, but this does*

Part # 10020307 (06/05/24)

HEADS UP



15
Minutes


| **TIME**




LOW HIGH

| **EFFORT SCALE**
(you've got this)


BUST OUT




| **REQUIRED TOOL**



| **RECOMMENDED TOOL**




| **RECOMMENDED TOOL**




| **RECOMMENDED TOOL**

HARDWARE


G71x2




G61x2






G12x4







A8x4



1 | OPTION ONE: DRESSER MOUNT




2 | OPTION TWO: WALL MOUNT




Assembly instructions for:

Qi Charger

Part # 10525132 (10/05/23)




Life doesn't come with instructions, but this does



Scan Code for
Video Tutorial

[WATCH NOW](#)

BUST OUT



REQUIRED TOOL


This bag contains small parts that present a choking hazard for children under 3 years of age. These parts are for adult assembly only and should be permanently affixed to the furniture. Any unused parts should be discarded properly.

Esta bolsa contiene piezas pequeñas que presentan un peligro de asfixia, para niños menores de 3 años. Estas piezas son para adultos, montaje solamente y debe fijarse permanentemente a la muebles. Las piezas no utilizadas deben desecharse correctamente.


Ce sac contient de petites pièces qui présentent un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans. Ces pièces sont pour adultes montage uniquement et doit être fixé de façon permanente au meubles. Toutes les pièces inutilisées doivent être jetées correctement.

Deze tas bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar opleveren voor kinderen onder de 3 jaar. Deze onderdelen zijn voor volwassen montage alleen en moet permanent worden bevestigd aan de meubilair. Alle ongebruikte onderdelen moeten op de juiste manier worden weggegooid.

1



2




Twist counter clockwise to lock

Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para bloquear


Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller



Draai tegen de klok in om te vergrendelen

3



4





Assembly instructions for:

Dresser/Chest Leg Assembly

Part # 10529937 (02/01/24)



Scan Code for
Video Tutorial

WATCH NOW



Life doesn't come with
instructions, but this does

HARDWARE



B88



G7 x2




G69 x2



H24

BUST OUT



REQUIRED TOOL




This bag contains small parts that present a choking hazard for children under 3 years of age. These parts are for adult assembly only and should be permanently affixed to the furniture. Any unused parts should be discarded properly.


Esta bolsa contiene piezas pequeñas que presentan un peligro de asfixia para niños menores de 3 años. Estas piezas son para adultos montaje solamente y debe fijarse permanentemente a la muebles. Las piezas no utilizadas deben desecharse correctamente.

Ce sac contient de petites pièces qui présentent un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans. Ces pièces sont pour adultes montage uniquement et doit être fixé de façon permanente au meubles. Toutes les pièces inutilisées doivent être jetées correctement.


Deze tas bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar opleveren voor kinderen onder de 3 jaar. Deze onderdelen zijn voor volwassen montage alleen en moet permanent worden bevestigd aan de meubilair. Alle ongebruikte onderdelen moeten op de juiste manier worden weggegooid.



COMPONENTS




1





2

Protect top from scratches
 Proteger la parte superior de los arañazos
 Protégez le dessus des rayures
 Bescherm de bovenkant tegen krassen



3



IMPORTANT SAFETY NOTICE: READ CAREFULLY BEFORE BEGINNING ASSEMBLY!



- * Always use proper tools.
 - * Follow the assembly steps in order. Do not skip any steps.
 - * Be sure to check all packing materials carefully for small parts may have come loose inside the carton during shipment. If parts are missing, contact the retailer from which you purchased the product to obtain any missing parts. **DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS.**
 - * Periodically check to ensure that all connectors (bolts, screws, etc.) are tight.
 - * Keep the instructions for future reference.
 - * Some assembly may involve attaching glass or mirrors. Be very careful handling the glass or mirrors, as severe injury may result if the glass or mirror breaks. Never handle large pieces of glass or mirrors by yourself.
 - * When assembling products that have electrical cords (lamps, lights, motors, power strips, etc.), always (1) make sure the electrical cord is unplugged before assembling, (2) be careful not to twist or pinch the electrical cord during and after assembly, and (3) **DO NOT USE AN EXTENSION CORD WITH THIS PRODUCT.**
- Note: During charging, the device and the charger could heat up, this is normal. If the battery gets hotter than usual, the device may stop charging.
- WARNING:** Remove all metal objects like coins and keys from the charging surface and remove any metal objects attached to your mobile phone before placing the device on the charging surface. Some mobile devices or cases may attract metal objects.
- *When assembling shelves or entertainment centers, do not stand on lower shelves in order to assemble upper shelves—use a step ladder.
- *Do not sit or stand on tables, including but not limited to, end tables, cocktail tables, and dining tables, as tables are not engineered or designed to support the weight of a person.
- *Where assembly instructions state that the assembly requires two or more people, do not attempt by yourself as there is a risk of injury.

NOTE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR DAMAGES OR INJURIES WHICH MAY OCCUR DUE TO FAILURE TO PROPERLY FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS, PROPERLY ASSEMBLE THE PRODUCT, OR PROPERLY USE THE PRODUCT.

NOTE: YOUR UNIT MAY LOOK DIFFERENT IN APPEARANCE FROM THE ONE SHOWN IN THE ILLUSTRATIONS ON THIS INSTRUCTION SHEET.

NOTICIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR A ENSAMBLAR

- * Siempre use las herramientas apropiadas.
- * Siga los pasos de ensamble en orden. No salte ningún paso.
- * Asegúrese de comprobar con cuidado todos los materiales de embalaje en busca de piezas pequeñas que hayan podido desprenderse dentro del cartón durante el envío. Revise la lista de partes. Si faltan partes, comuníquese con el surtidor del cual usted compró el producto para obtener las partes que le faltan.
- NO USE PARTES SUSTITUTAS.**
- * Periódicamente revise para asegurarse que todos los conectores (pernos, tornillos, etc.) estén bien apretados.
- * Guarde las instrucciones para referencia futura.
- * Algunos de los ensambles involucran vidrios o espejos. Tenga cuidado al manejar estos vidrios o espejos, ya que puede lesionarse severamente si uno de estos vidrios o espejos se rompe. Nunca maneje piezas grandes de vidrio o espejo sin ayuda.
- * Si las instrucciones dicen que se debe usar dos o mas personas no trate de armado solo, ya que corre el riesgo de lastimarse.

- * Cuando ensamble productos que tengan cables eléctricos (lámparas, luces, motores, regletas de enchufes, etc.), siempre (1) asegúrese de que el cable eléctrico esté desenchufado antes de ensamblar el producto; (2) tenga cuidado de no torcer ni pellizcar el cable eléctrico durante y después del montaje; y (3) **NO UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.**

Nota: Durante la carga, el dispositivo y el cargador pueden calentarse; esto es normal. Si la batería se calienta más de lo normal, es posible que el dispositivo deje de cargarse.

ADVERTENCIA: Retire todos los objetos metálicos, como monedas y llaves, de la superficie de carga y retire cualquier objeto metálico adherido a su teléfono celular antes de colocar el dispositivo en la superficie de carga. Algunos dispositivos móviles o fundas pueden atraer objetos metálicos.

- * Al armar repisas o centros de entretenimiento, no se pare en las repisas de abajo para armar las repisas de arriba—use una escalera.
- * No se sienta ni se pare sobre las mesas, incluidas, entre otras, mesas auxiliares, mesas de cóctel y mesas de comedor, ya que las mesas no están diseñadas ni fabricadas para soportar el peso de una persona.

NOTE: Las Industrias de Muebles Ashley, LLC renuncia a cualquier responsabilidad de daños o lesiones que puedan ocurrir debido a no seguir las instrucciones de ensamble apropiadamente, el ensamble apropiado del producto, o el uso apropiado del producto.

NOTA: LA UNIDAD PUEDE PRESENTAR UNA APARIENCIA DIFERENTE DE LA QUE SE MUESTRA EN LAS ILUSTRACIONES DE LA HOJA DE INSTRUCCIONES.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SECURITÉ: LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE!

- * Utilisez toujours les outils adaptés.
- * Suivez l'ordre des étapes de montage. N'en sautez aucune.
- * Assurez-vous de vérifier attentivement tous les matériaux d'emballage parce que les petites pièces peuvent se détacher à l'intérieur de la boîte lors de l'expédition. Faites l'inventaire attentif de toutes les pièces. Si une ou plusieurs pièces manquent, contactez votre revendeur pour obtenir les pièces en question. **N'UTILISEZ PAS DE PIÈCES DE SUBSTITUTION.**
- * Vérifiez de temps à autre que tous les connecteurs (boulons, vis, etc.) sont bien serrés.
- * Gardez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- * Certaines étapes du montage peuvent nécessiter l'installation de verres ou de miroirs. Soyez extrêmement prudent lors de la manipulation des verres ou des miroirs, car vous pourriez vous blesser gravement si le verre venait à casser. Ne manipulez jamais seul de grands objets en verre ou de grands miroirs.
- * Lorsque les instructions de montage mentionnent que l'installation nécessite deux personnes ou plus, n'essayez pas de monter vous-même le produit, car vous risqueriez de vous blesser.

- * Lors de l'assemblage de produits dotés de cordons électriques (lampes, lumières, moteurs, multiprises, etc.), toujours (1) s'assurer que le cordon électrique est débranché avant l'assemblage, (2) veiller à ne pas tordre ni pincer le cordon électrique pendant et après l'assemblage, et (3) **NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC CE PRODUIT.**

Remarque : Pendant la charge, l'appareil et le chargeur peuvent chauffer. C'est tout à fait normal. Si la batterie devient plus chaude que d'habitude, la charge de l'appareil peut s'arrêter.

AVERTISSEMENT : Avant de placer l'appareil sur la surface de charge, retirez tous les objets métalliques, tels que les pièces de monnaie et les clés, de la surface de charge et ceux attachés à votre téléphone portable. Certains appareils mobiles ou étuis peuvent attirer des objets métalliques.







* Lors du montage des étagères ou un meuble audio-vidéo, ne vous tenez pas sur les étagères inférieures pour installer les étagères supérieures. Utilisez un escabeau.

* Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur les tables, y compris, mais sans s'y limiter, les tables d'appoint, les tables basses et les tables à manger, car les tables ne sont pas conçues pour supporter le poids d'une personne.


REMARQUE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC NE SE TIENT AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGES OU BLESSURES DUS AU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION DU PRODUIT.

REMARQUE: VOTRE MEUBLE PEUT ETRE DIFFERENT DE CELUI MONTRE SUR L'ILLUSTRATION DE CETTE FEUILLE D'INSTRUCTIONS.



B1199,B2616,B3367-72/81/82/94

A x 1 	B x 2 	C x 1 	D x 1 
E x 1 	F x 1 	G x 1 	H x 1 
J x 2 	K x 2 	Lx4 	Mx2  #8 x 30mm
N x 1  FOR B1199, B2616,B3367-81/82	P x 14  5/16"x 1 1/2" S x 16  5/16"x 1"	R x 9  1/4"x 1 1/2" T x 1  5/32"	

FOR B1199,B2616,B3367-72 ONLY

U x 1  FOR B1199, B2616,B3367-72	P x 14  5/16"x 1 1/2" S x 16  5/16"x 1"	R x 12  1/4"x 1 1/2" T x 1  5/32"
--	--	--

FOR B1199,B2616,B3367-94 ONLY

W x 1  FOR B1199, B2616,B3367-94	P x 14  5/16"x 1 1/2" S x 16  5/16"x 1"	R x 12  1/4"x 1 1/2" T x 1  5/32"
--	--	--

Replacement Parts



RTAParts@ashleyfurniture.com
www.ashleyfurniture.parts




1-844-966-0809

⚠ NOTE: UNIT SHOULD BE ASSEMBLED BY TWO OR MORE PEOPLE.
DO NOT TIGHTEN ANY BOLTS UNTIL ALL BOLTS HAVE BEEN STARTED!


⚠ NOTA: ESTA UNIDAD DEBE SER ARMADA POR 2 O MAS PERSONAS.
¡NO APRIETE NINGUN PERNO HASTA QUE TODOS ESTEN EN SU LUGAR!

⚠ REMARQUE: LE MEUBLE DOIT ETRE ASSEMBLÉ PAR DEUX PERSONNES OU PLUS.
NE BLOQUER AUCUNE VIS TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS COMMENCE A TOUTES LES DEMARRER!



NOTE: HARDWARE IS STORED ON THE HEADBOARD DRAWER SIDE AND
THE PARTS ARE LOCATED INSIDE THE BOX AS BELOW





B1199,B2616,
B3367-82





①





②





③




④




⑤ x2




⑥






7






8



⑨



For B1199,B2616,
B3367-81,82




For B1199,B2616,B3367-72,94

11

Turn Adjustable Leveler on the bottom of the Cross-Slat Support Leg leaving 6mm space between leveler and the floor.

Gira el nivelador ajustable en la parte inferior de la pata de apoyo de listón cruzado y deja un espacio de 6 mm entre el nivelador y el piso.

Tournez le stabilisateur réglable sur la partie inférieure du pied de support en croix en laissant un espace de 6 mm entre le stabilisateur et le sol.



NOTE: Only use a hand tool screwdriver to adjust the leveler.

Turn the leveler in a clockwise direction to extend.

Turn the leveler in a counterclockwise direction to retract.

REMARQUE : Utilisez uniquement un tournevis manuel pour ajuster le niveleur.

Tournez le niveleur dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'agrandir.

Tournez le niveleur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le réduire.

NOTA: Utilice solo un destornillador manual para ajustar el nivelador.

Gire el nivelador en el sentido de las agujas del reloj para extenderlo.


Gire el nivelador en el sentido contrario al de las agujas del reloj para contraerlo.

NOTE: Always disassemble the bed prior to moving to a new location.


NOTA: Siempre desarme la cama antes de moverla a un nuevo lugar.

REMARQUE: Toujours démonter le lit avant de le déplacer vers un nouvel emplacement.


B1199,B2616,B3367-72/81/82/94



B1199,B2616,
B3367-72



B1199,B2616,
B3367-81/82



B1199,B2616,B3367-94




REPLACEMENT PART DESCRIPTION FORM

MODEL #: B2616-72,81,82

PART#	DESCRIPTION	USED ON:	MRP#		MATERIAL	QTY.	FACTORY USE ONLY!!	
							PACK	P/M
1	Side Rail (L=2043mm)	B2616-81/82	R80493		Fabric Content: 100% Polyester Clean Code: W	2	K	M
1	Side Rail (L=1918mm)	B2616-72	R80494		Fabric Content: 100% Polyester Clean Code: W	2	K	M
2	Slat Assembly (w/T-Nuts)(L=1545mm)/17pcs	B2616-81	R79644		Wood	1	J	M
2	Slat Assembly (w/T-Nuts)(L=1950mm)/17pcs	B2616-82	R79645		Wood	1	J	M
2	Slat Assembly (w/T-Nuts)(L=1365mm)/16pcs	B2616-72	R79647		Wood	1	J	M
3	Footboard (L=1755mm)	B2616-81	R80495		Fabric Content: 100% Polyester Clean Code: W	1	K	M
3	Footboard (L=2160mm)	B2616-82	R80496		Fabric Content: 100% Polyester Clean Code: W	1	K	M
3	Footboard (L=1576mm)	B2616-72	R80497		Fabric Content: 100% Polyester Clean Code: W	1	K	M
4	Left Headboard Leg(w/Bracket) (160x70x45mm)	B2616-72/81/82	R79652		Wood+Metal	1	F	M
5	Right Headboard Leg(w/Bracket) (160x70x45mm)	B2616-72/81/82	R79653		Wood+Metal	1	F	M
6	Left Footboard Leg (w/Bracket) (160x52x30mm)	B2616-72/81/82	R79654		Wood+Metal	1	F	M
7	Right Footboard Leg (w/Bracket) (160x52x30mm)	B2616-72/81/82	R79655		Wood+Metal	1	F	M
8	Center Leg (w/Adjustable leveler+Inserts)(L=168mm)	B2616-72/81/82	R79656		Wood + Metal	4	F	M
9	Adjustable Leveler(w/Insert)(1/4inx34mm)(D=21mm)	B2616-72/81/82	R83230		Metal + Plastic	4	G	P
10	Right Hook (120x35x3mm)	B2616-72/81/82	R79657		Metal	2	G	P
11	Left Hook (120x35x3mm)	B2616-72/81/82	R79658		Metal	2	G	P
12	Slat Support (L=1946mm)	B2616-81/82	R79659		Wood	1	J	M
12	Slat Support (L=1821mm)	B2616-72	R79661		Wood	1	J	M
13	Hardware Pack	B2616-72	R79662		5/16inx1 1/2in Allen Bolt (14) 5/16inx1in Allen Bolt (16) 5/16in Flat Washer (30) 5/16in Lock Washer (30) 1/4inx1 1/2in Allen Bolt (12) 1/4in Flat Washer (12) 1/4in Lock Washer (12) 5/32in Allen Wrench (1) #8 x 30mm Dowel (2)	1	G	P
14	Hardware Pack	B2616-81/82	R79663		5/16inx1 1/2in Allen Bolt (14) 5/16inx1in Allen Bolt (16) 5/16in Flat Washer (30) 5/16in Lock Washer (30) 1/4inx1 1/2in Allen Bolt (9) 1/4in Flat Washer (9) 1/4in Lock Washer (9) 5/32in Allen Wrench (1) #8 x 30mm Dowel (2)	1	G	P
15	Insert (3/8in x 18mm)	B2616-72/81/82	R71274		Metal	4	G	P
16	D-Nut (1/4in x 17mm)	B2616-72/81/82	R51132		Metal	8	G	P
17	D-nut (1/4in x 25mm)	B2616-72/81/82	R67178		Metal	8	G	P
18	D-Nut (5/16in x 25mm)	B2616-72/81/82	R68425		Metal	12	G	P
19	T-Nut (5/16in x 15mm)	B2616-72/81/82	R75209		Metal	14	G	P
20	T-Nut (5/16in x 18mm)	B2616-72/81/82	R66242		Metal	4	G	P

REPLACEMENT PART DESCRIPTION FORM

MODEL #: B2616-72,81,82



Assembly instructions for:

Dresser/Chest Leg Assembly

Part # 10529937 (02/01/24)



Scan Code for
Video Tutorial

WATCH NOW




Life doesn't come with
instructions, but this does

HARDWARE



BUST OUT



REQUIRED TOOL




This bag contains small parts that present a choking hazard for children under 3 years of age. These parts are for adult assembly only and should be permanently affixed to the furniture. Any unused parts should be discarded properly.


Esta bolsa contiene piezas pequeñas que presentan un peligro de asfixia. para niños menores de 3 años. Estas piezas son para adultos. montaje solamente y debe fijarse permanentemente a la muebles. Las piezas no utilizadas deben desecharse correctamente.

Ce sac contient de petites pièces qui présentent un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans. Ces pièces sont pour adultes montage uniquement et doit être fixé de façon permanente au meubles. Toutes les pièces inutilisées doivent être jetées correctement.


Deze tas bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar opleveren voor kinderen onder de 3 jaar. Deze onderdelen zijn voor volwassen montage alleen en moet permanent worden bevestigd aan de meubilair. Alle ongebruikte onderdelen moeten op de juiste manier worden weggegooid.



COMPONENTS




1



2

Protect top from scratches
 Proteger la parte superior de los arañazos
 Protégez le dessus des rayures
 Bescherm de bovenkant tegen krassen



3

